

MOTIVA LITE - SELF HEALING WPF - 1.52M, FOLIE STANDARD PROTECTIE PARBRIZ

<https://www.motiva.ro/b2b/ro/folii-geamuri-301-ro/folii-geamuri-auto-204-ro/folii-protectie-parbriz/motiva-lite-self-healing-wpf-pu-1.52m-folie-standard-protectie-parbriz-1408-ro.html>

Description

MOTIVA LITE - SELF HEALING WPF - 1.52M, FOLIE STANDARD PROTECTIE PARBRIZ, **vanzare la metru liniar**, este o folie rezistenta la loviturile de pietre, realizata dintr-o noua generatie de materiale **TPU** de inalta claritate. Suprafata foliei este acoperita cu lac special anti murdarire, cu auto regenerarea micro-zgarieturilor la 50-60°C, super hidrofoba, oleofoba si pe care stergatoarele aluneca usor.

Folia nu necesita termoformare la aplicare. In functie de mediul in care este utilizat autovehiculul, durabilitate aproximativa este de 12 luni de la data instalarii, cu intretinerea recomandata de producator. Aceasta folie este produsa in Coreea de SUD de o firma certificata ISO9001 si ISO14001.





DATE TEHNICE

- transparenta: 92%
- UV blocate: 99%
- temperatura auto-regenerare: 50-60 °C
- hidrofob / oleofob
- unghi de contact cu apa: 108-110°

- forta de adeziune a adezivului: 700 grf / inch

- grosime folie: 150 µm

DURABILITATE: 12 luni

PERIOADA DE GARANTIE: 6 luni

Acoperirea garantiei incepe la data instalarii MOTIVA LITE - SELF HEALING WPF™ si se extinde pe perioada detinerii de catre proprietarul initial inregistrat al vehiculului. Aceasta garantie nu este transferabila si inceteaza la vanzarea vehiculului catre alt proprietar.

GARANTIA SE REFERA LA:

- dezlipirea adezivului de pe folie
- delaminarea straturilor componente (nu craparea lacului)
- ingalbenire

NU ESTE ACCOPERIT DE GARANȚIE:

Garantia nu acopera repararea sau inlocuirea parbrizului in cazul spargerii acestuia, matuiala, zgarieturile sau petele ap?rute pe suprafata foliei, pe toata perioada de folosinta, sau de eventualele distorsiuni optice si nu r?spunde pentru eventualele daune sau amenzi permise datorate legisla?iei din ?ara respectiv?.

Garan?ia este nula daca produsul a fost supus unui abuz mecanic sau chimic extrem, ingrijire sau intretinere necorespunzatoare, circumstante incontrollable precum furtuni, grindina, tornade, etc, vanzatorul nu este responsabil pentru pierderile, daunele sau cheltuielile rezultate.

In cazul în care produsul este considerat defect, in temeiul acestei garantii, vanzatorul va inlocui cantitatea de folie care s-a dovedit a fi defecta dar nu si manopera de inlocuire.

Folia nu necesita termoformare la aplicare. Recomandam verificarea parbrizului daca are defecte optice, inaintea aplicarii foliei. Folia amplifica aceste distorsiuni / ondulatii optice dar cauza nu este folia ci aceste "ondulatii" din turnarea si curbarea sticlei. Unele parbrize pot avea aceste defecte altele nu. Un exemplu de deformatii optice aici:



INSTRUC?IUNI DE CURA?ARE SI INTRETINERE

Pentru a maximiza durata de via?? a foliei de parbriz MOTIVA LITE - SELF HEALING WPF™, urma?i aceste instruc?iuni pentru îngrijirea ?i între?inerea corespunz?toare:

- curatati folia de cate ori este nevoie cu solutii de spalare care NU contin alcool, amoniac, substante corozive si solventi, produse chimice ?i materiale caustice (inclusiv agen?i de cur??are cu solven?i, cum ar fi alcool izopropilic, sau alte materiale acide sau corozive.
- pentru curatare folositi materiale curate si non-abrzive
- nu eliminati zapada si gheata de pe parbriz folosind raclete sau alte unelte speciale pentru acest lucru, va recomandam eliminarea ghetii prin incalzirea parbrizului
- curatati in cel mai scurt timp posibil petele si urmele de insecte, excremente de pasari si alte pete greu de curatat, mai ales in timpul verii.
- nu folositi stergatoarele pe parbriz uscat
- inlocuiti la timp stergatoarele uzate
- nu folositi lichid de parbriz pe baza de alcool, amoniac sau solventi chimici
- folositi lichid de parbriz care contine detergent obisnuit

Specifications
